



Wykonanie

Podłoże musi być nośne, suche, wolne od kurzu i luźnych części tynku. Na powierzchniach betonowych nie powinno być pozostałości oleju po szalowaniu. Podłoża chłonne lub o różnej chłonności należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Grundiermittel wewnątrz lub Knauf Aufbrennsperre na zewnątrz. Gładkie podłoże betonowe należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Betokontakt wewnątrz lub emulsją przyczepną Knauf Halftemulsion na zewnątrz.

Zaprawę należy wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym. Worek masy szpachlowej rozrobić z ok. 8 l czystej wody. Zaprawy szpachlowej nie należy przewadniać. Po wymieszaniu zaprawę pozostawić na ok. 5-10 min. (czas dojrzewania) i jeszcze raz wymieszać, w celu lepszego działania składników. Należy uważać, aby zaprawa miała jednolitą konsystencję bez grudek. Nie mieszać z innymi produktami. Nanosić pacą jednowarstwowo, w odpowiedniej grubości. Po odpowiednim stę-

żeniu zaprawa może być wygładzona. Jeśli ma być to wyjątkowo gładka powierzchnia należy zrosić ją wodą, filcować i wygładzić. Wymieszany materiał jest gotowy do pracy przez ok. 2-3 godz. Prace wykończeniowe, jak np. malowanie powierzchni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

+48 22 36 95 100

www.knauf.pl

mail@knauf.pl

KNAUF Sp. z o.o.

02-229 Warszawa, ul. Światowa 25

P521.PL/pol./07.10

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.