





## Wykonanie

Podłoże musi być nośne, suche, wolne od kurzu i luźnych części tynku. Powierzchnie betonowe nie powinny być zabrudzone olejem po szalowaniu. Podłoża chłonne lub o różnej chłonności należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Grundiermittel wewnątrz lub Knauf Aufbrennsperre na zewnątrz. Gładkie podłoże betonowe należy zagruntować emulsją przyczepną Knauf Haftemulsion na zewnątrz lub Knauf Beto-kontakt wewnątrz. Większe nierówności podłoża przed nałożeniem zaprawy należy wyrównać.

Zaprawę wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym. Worek rozrobić z ok. 8,5 l czystej wody.

Zaprawy szpachlowej nie należy przewadniać. Po wymieszaniu zaprawę pozostawić na ok. 5-10 min. (czas dojrzewania) i jeszcze raz wymieszać w celu lepszego działania składników.

Należy uważać, aby zaprawa miała jednolitą konsystencję bez grudek. Nie mieszać z innymi produktami.

Nanosić pacą jednowarstwowo, w odpowiedniej grubości. Po odpowiednim stężeniu

zaprawa może być wygładzona. Jeśli ma być to wyjątkowo gładka powierzchnia należy zrosić ją wodą, filcować i wygładzić.

Wymieszany materiał jest gotowy do pracy przez ok. 2-3 godz.

Prace wykończeniowe jak np. malowanie powierzchni, wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

+48 22 36 95 100

www.knauf.pl

mail@knauf.pl

KNAUF Sp. z o.o.

02-229 Warszawa, ul. Światowa 25